



Aménagement paysager



NOTICE DE POSE



Méthode standard pour compacter la fondation de type GNT ou matériau similaire

Etape n° 1 : Préparation et fondation

Adapter la fondation à la profondeur du sol (spécification des ingénieurs).

Un compactage complet de la fondation est essentiel pour assurer une installation réussie

Note : Assurez-vous d'étendre la fondation sur 100-150 mm au-delà de la ligne de la bordure.

Etape n° 2 : Pose de la bordure

Disposez une fine couche d'un mélange sec (sable et ciment) à environ 10 mm en-dessous de la bordure.

Cette épaisseur peut être modifiée pour ajuster les niveaux selon les besoins. Cela garantit également un soutien continu sous la bordure. L'application d'un béton humide n'est pas requise sauf pour des applications non-standard.

Placez et disposez la bordure de retenue dans la bonne position.

Fixer les pointes aux pieds des bordures dans les trous pré-perçés, à un maximum de 500 mm du centre.

S'assurer que les clous sont fermement fixés dans le sol et dans la bordure.

Note : Un jalonnement supplémentaire est recommandé lors de la pose de courbe ou lorsque la zone est soumise à un trafic intense.



Etape n° 3 : Jonction des bordures

Utilisez la jonction fournie pour relier les longueurs ensemble. Faites glisser à mi-chemin dans la rainure à l'intérieur de la bordure, et relier avec d'autres longueurs.

Note : Lors de la pose de revêtement à chaud (goudron) laisser un écart de 5-10 mm entre chaque longueur de 2,5 m pour permettre la dilatation thermique.



Etape n° 4 : Pose du revêtement

Lorsque plus d'une couche est nécessaire, la couche de base doit être correctement appliquée et compactée avant de passer à la couche finale. Prenez soin de ne pas endommager la bordure avec le matériel de compactage.

Poser le revêtement final

Assurez-vous que le haut de la bordure se trouve juste en-dessous de la dernière surface de revêtement. En particulier si celle-ci est à compacter.

Remplir derrière la bordure ou poser une surface dure supplémentaire si besoin.



Etape n° 5 : SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA POSE DE REVÊTEMENT A CHAUD.

Compacter le revêtement avec un rouleau

Assurer un premier passage avec le rouleau à 50mm de la bordure Borderline Route, avec la fonction de vibration éteinte.

Un autre passage doit être effectué au plus près du bord que possible. Pour le dernier passage, le rouleau doit être passé sur le bord de la Borderline Route pour assurer le compactage complet ainsi qu'une finition soignée.

Note : La température prévue en surface (par exemple macadam), ne doit pas dépasser 180 °.

